Mac OS版 セットアップガイド HDMX/HDPXシリーズ

149442-02

112K J1-3.0.3 ColorSync J-3.0.4

76K J1-1.1.8 Mac 0S 9.1

ARA Disk Set J-4.0

Mac 0S 9.1

Mac 05 9.1

QuickTime J-4.1.2 Insta

Mac OS 9.1 Mac OS Web 共有 J-1.5.3

36K J1-4.0

132K J1-4.1.1

288K J2-2.5

624K J1-1.1.4

③クリック J1-1.0.2 J1-2.2

再起動 元に戻す

; 本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。 取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙(①はじめにお読みください)の(箱の中には)参照)

使えるようにする

OSを起動します。 本製品は手順 4 になってから接続します。

まだ本製品を接続しないでください

セット: 省略時セット

②チェックを外す

TCP/IP

USB Printer Sharing
Web 共有

アピアランス

アップルメニューオブション

使用/停止 名前

- 本製品以外のUSB機器を できるだけ取り外します。
- Mac OS 9の場合のみ、 下の作業を行います。
 - 「機能拡張マネージャ」を開きます。 (■) [コントロールパネル] (機能拡張マネージャ]を
 - ② [File Exchange] を無効にします([×]を外す)。
 - **③ [再起動] ボタンをクリックします**。 Mac OSが再起動します。

本製品を接続します。

- USBケーブルを本製品にまっすぐ接続します。
- ② 本製品をUSBポートに接続します。本製品の電源ランプが点灯します。

●USBコネクタの向きにご注意 USBコネクタは接続できる向きが決まって います。接続しにくい時は無理をせずに、コ ネクタの向きをご確認ください。 誤った向きで無理に接続しようとすると、 USBケーブルやUSBポートが破損するお それがあります。



電源コンセントに接続していないUSBハブ(モニターやキー ボードにあるUSBポートを含む)に接続する場合は、別売り のACアダプタ(USB-ACADP)が必要となります。 本製品にACアダプタを接続する時は、本製品をパソコンに 接続していない状態で行ってください。



USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。 USBポート側(USBハブなど)に電源を供給するか、別売 りのACアダプタ(USB-ACADP)をお使いください。

初期化します。

Mac OS X 10.1~10.3.3

①「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起 動します。

Mac OS X 10.2~10.3.3の場合

[起動ボリューム] ➡[アプリケーション] ➡[ユーティリティ] ➡[ディスクユーティリティ]を開きます。

Mac OS X 10.1~10.1.5の場合

初期化画面が表示されますので、[初期化] ボタンを クリックします。



- 2 本製品を選びます。
 - 本製品の見分け方 [情報]タブに下のように表示されます。 接続バス:USB
- [3] [パーティション]タブをクリックします。
- 4 初期化の設定を行います。
- ■ボリュームの方式:1パーティション ■フォーマット: Mac OS拡張
- ⑤ [パーティション(OK)] ボタンをクリックします。
- **⑥** [パーティション]ボタンをクリックします。 初期化が始まります。

こんな時には…

初期化画面が表示されない

- ●初期化画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。 もう数分お待ちください。
- ●初期化画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまい ます。可能性がある場合は、一度抜き差ししてください。

Mac OS 9~9.2.2

- 右の画面が表示されます。
- (2)「名前」に本製品に付ける名前を入力します。
- ③「フォーマット」を [Mac OS拡張] に設定します。
- 4 [初期化] ボタンをクリックします。 後は画面の指示に従ってください。
- 5 手順 3 を参考に 「File Exchange」 を有効にします ([×]を付ける)。



確認します。

🕕 アイコンの確認

ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

これが本製品のアイコンです。

Mac OS X

Mac OS9

2 ランプの確認

本製品の電源ランプが以下のように点灯していることを確 認します。

■USB 2.0でお使いの場合→青色 ■USB 1.1でお使いの場合→黄緑色 3 異音がしていないことの確認 継続して異常な音(カッカッ)がしていないことを確認して ください。



●USB 1.1なのにランプが青色になっている ●異音(カッカッ)が聞こえる

USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。 USBポート側(USBハブなど)に電源を供給するか、別売り のACアダプタ(USB-ACADP)をお使いください。

≙ □ △

●ライトプロテクトモードで使用する場合の

ーマット状態である必要があります。

ライトプロテクトモードで使用するには、以下のフォ

1パーティション、Mac OS拡張(HFS+)ファイルシス

USB USB

ライトプロテクトON

(書き込み禁止)

O DC-IN 5V

ライトプロテクトOFF ハードディスク

(書き込み可)

基本操作 ●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】


本製品はいつでも接続することができます。 手順4を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】①本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。





(Mac OS X) (Mac OS9)





② 本製品をUSBポートから取り外します。

サポートソフトについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。

- サポートソフトを挿入します。 自動的にサポートソフトの中身が表示されます。 ※表示されない場合は[HDMXPX_xxx]をダブルクリックして開いてください。
- (2) 「manual.htm」を開いてください。

本製品使用上のご注意

- ●ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなく、コネクタを持って取り外してください
- ●本製品にアクセスしている最中は、スタンバイ/休止/スリープなどの省電力モードにしないでください
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください OS起動時に実行されるプログラムが見つからなく等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が 正常に利用できない場合があります。
- ●他のUSB機器を使う場合は、下記に注意してください
- ●本製品の転送速度が遅くなることがあります。 ●本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。
- その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。

- ●本製品からのOS起動はサポートされておりません
- ●Mac OSとWindowsでは、フォーマット形式の違いにより、併用することはできません
- ●Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。 その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。

便利な使い方 ライトプロテクトモード

本製品はご購入時、通常のハードディスク(ハードディス クモード)としてご使用になれますが、本製品のライトプ ロテクト(ON、OFF)モードをご使用になれば以下のこ とを行うことができます。

●書き込み禁止に設定可能

誤ってファイルを削除しないようにしたい場合などは、「ライト プロテクトON]に設定すれば書き込み禁止にすることができ ます。書き込みする場合は[ライトプロテクトOFF]に設定します。 ※[ハードディスクモード]では書き込み禁止にはできません。

●本製品の電源ONの状態で切り替え可能

本製品の電源ONの状態で[ライトプロテクトON]と[ライトプ ロテクトOFF]を切り替えることができます。

モード切替時にパソコンから取り外す必要はありません。

※[ハードディスクモード]⇔[ライトプロテクト(ON、OFF)モード]の切り替えは電源ON時にはできません。

(切り替える場合は、一度本製品をパソコンから取り外す必要があります。)

ライトプロテクトモードに切り替える

- 本製品をパソコンから取り外します。(取り外し手順については左の【基本操作】の手順参照)
- ② ライトプロテクトモード(スイッチ)に変更します。 本製品背面のスイッチをペンなどの細いもので切り替えてください。



る本製品をパソコンに接続します。 以上でモードは切り替わります。



ライトプロテクトモードを使う

●ライトプロテクトのONとOFFの切り替えは本製品の電源が入っている状態でできます。

したい場合はONにします。



●本製品を読み書き中にモードを切り替えない 本製品のアクセスランプが点灯・点滅していないことを確

認した上でモードを切り替えてください。

●電源ON中に傾けない

本製品の電源が入っている状態で傾けると本製品が破損 する恐れがあります。モードを切り替える場合は、本製品 を水平にしたまま切り替えてください。

② 本製品のアイコンをゴミ箱に捨ててください。

本製品のアイコンが一度消え、また表示されます。 以上でモードは切り替わります。